

提升机安全操作规程

- 1、 开机前应仔细检查机内是否有异物，若有应清除。
- 2、 提升机必须在空载状态下起动，待运转正常后，再向机内均匀地加料。
- 3、 提升机在运转时，不允许对运动部分进行清扫和修理，也不允许调整张紧装置。
- 4、 停机前应先将机内物料卸完方可停机。
- 5、 要经常检查各部件的运行情况，检查各处连接螺栓是否紧固，链条、链钩、磨损严重与否，轮缘有无裂纹或断裂现象，如有应进行更换，以免发生事故。
- 6、 若提升机跳槽或被卡死，应立即关闭电机，处理时要采取保险措施（用圆钢、六角钢、撬棍等），防止提升机倒转，以免发生事故。
- 7、 严格按《提升机维护检修作业指导书》操作。