

# 起重机操作“十不吊”与“六禁止”规定

## 一、十不吊

- 1、吊物下站人或有人浮放活动物时不吊
- 2、超过额定负荷时不吊
- 3、光线阴暗，信号不清楚时不吊
- 4、易燃易爆危险物品无安全措施时不吊
- 5、吊索机附件捆绑不牢，不符合安全要求时不吊
- 6、钢丝绳不合格时不吊
- 7、埋在地下或凝固在地面上不知负荷重量时不吊
- 8、钢、铁水包过满,吊物重心过偏时不吊
- 9、歪拉斜吊,绕角,刃角未垫好时不吊
- 10、违章指挥时不吊

## 二、六禁止

- 1、禁止开车时与别人拉扯谈话。
- 2、禁止被吊物从人头上空越过。
- 3、禁止起重机运行中，从事检修和加油等工作。
- 4、禁止对吊挂的重物进行加工和调整。
- 5、禁止起重机在运行中上、下人。
- 6、禁止在使用起升机构时，从正转急速变为反向逆转。